本製品をお買い求めのお客様へ

型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は VL350/AD をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型名	VL350/AD	VL340/AD1V
型番	PC-VL350AD	PC-VL340AD1V

本体機能一覧ついて

添付のマニュアル『準備と設定』-付録-「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

	日だて こ 発でたことが				
		マニュアル等での表記	本 製 品		
型名		VL350/AD	VL340/AD1V		
型番		PC-VL350AD	PC-VL340AD1V		
サウンド 機能	スピーカ	添付の液晶ディスプレイに内蔵 (ステレオ(1W+1W))	-		
消費	標準	約 88W	約 87W		
電力	最大	197W	196W		
= ',7		F15T81(A)	-		
ディス プレイ	画面	15 型(スーパーシャインビュ	_		
	サイズ	一液晶)			

本製品に添付されているキーボード色について

本製品のキーボードは、標準モデルのキーボードから、下記のように配色を変更 しております。機能の変更はございません。

	標準モデル	本 製 品		
型名	VL350/AD	VL340/AD1V		
型番	PC-VL350AD	PC-VL340AD1V		
トップカバー				
パネル部分	灰	銀		

本製品のソフトウェアについて

本製品には、携帯電話やインターネットのテレビ番組表から自宅のパソコンへ録 画予約ができるソフトウェア『reserMail』が添付されています。

『reserMail』について詳しくは、電子マニュアル『サポートナビゲーター』-「ソフトの紹介と説明」-「reserMail」をご覧ください。

スピーカについて

本機には、標準でスピーカが添付されておりませんので、本機だけでパソコンから音を出すことはできません。

パソコンから音を出すためには、別売のパソコン用スピーカをご利用ください。 スピーカの接続方法、音量調節方法などについては、各スピーカに添付のマニュ アルをご覧ください。

ディスプレイについて

本体にアナログRGBインターフェイスのディスプレイを取り付ける場合は、まずパソコン本体背面のDVIコネクタに添付の「ディスプレイ出力変換ケーブル(DVIアナログRGB)」を取り付けてからディスプレイを接続してください。DVIコネクタの位置については、電子マニュアル『サポートナビゲーター』-「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。また、ディスプレイの取り付け方については、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品が追加されていますので、ご注意願います。

追加された添付品

- ・リモコン用受信ユニット
- ・ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI アナログ RGB)
- ・TV 録画かんたんガイド

853-810603-341-A



810603341A